

Introducerea textului

Schimbarea modului de introducere a textului

Într-un câmp de introducere a textului, apăsați tasta funcțională din dreapta până când apare indicatorul modului de introducere dorit:

- T9** : mod T9
- A** : mod ABC
- 1** : mod numeric
- Nimic: Mod Simbol

Modul T9 (engleză)

- Apăsați tastele de la **2** până la **9** pentru a începe introducerea unui cuvânt. Apăsați fiecare tastă numai o dată pentru o literă.

Cuvântul pe care îl introduceți apare pe ecran. Acesta se poate schimba cu fiecare apăsare de taste.

Terminați de introdus cuvântul înainte de a edita sau șterge din caracterele introduse.

Exemplu: Pentru a introduce "Salut" în modul T9, apăsați tastele **7, 2, 5, 8 și 8**.

În cazul în care cuvântul nu este corect, apăsați **0** pentru a se afișa alte cuvinte posibile la aceleași apăsări de taste.
- Când cuvântul se afișează corect, introduceți un spațiu după acesta apăsând **#**.

Caracteristică	Descriere	Selectare
Căutare grup	Căutarea înregistrărilor din agenda telefonică în grupuri de apelare.	Meniu > Agendă telefon > Căutare grup
Schimbarea proprietăților unui grup de apelare	Selectarea unui ton de apel pentru apeluri și mesaje primite de la membrii unui grup. De asemenea, schimbarea numelui fiecărui grup.	Meniu > Agendă telefon > Editare grup
Apelare rapidă	Asocierea de numere de apelare rapidă (de la 2 la 9) pentru opt dintre numerele cel mai frecvent apelate.	Meniu > Agendă telefon > Apelare rapidă
Ștergerea agendei telefonice	Ștergerea tuturor înregistrărilor din Agendă telefon care sunt stocate în memoria telefonului sau pe cartela SIM.	Meniu > Agendă telefon > Ștergere toate
Starea memoriei pentru Agendă telefon	Vizualizarea numărului total de înregistrări de agendă telefonică din memoria telefonului sau de pe cartela SIM.	Meniu > Agendă telefon > Stare memorie
SDN (Numere apelare servicii)	Accesarea listei de numere de servicii asociate de furnizorul de servicii.	Meniu > Agendă telefon > SDN
Alarmă	Setarea unei alarme care să sune la o anumită oră.	Meniu > Agendă > Alarmă

Caracteristică	Descriere	Selectare
Verificarea propriilor numere de telefon	Verificarea numerelor dvs. de telefon sau asocierea unui nume la acestea.	Meniu > Setări telefon > Număr propriu
Limba de afișare	Selectarea unei limbi care să se utilizeze pentru afișarea textului.	Meniu > Setări telefon > Limbă
Securitate	Protejarea telefonului împotriva utilizării neautorizate.	Meniu > Setări telefon > Securitate
Setări suplimentare	Activarea sau dezactivarea caracteristicii de reapelare sau a caracteristicii de răspuns automat.	Meniu > Setări telefon > Setări suplimentare
Comenzi rapide pentru meniu	Setarea tastelor de navigare ca și comenzi rapide pentru a accesa direct meniurile favorite.	Meniu > Setări telefon > Scurtături
Resetarea telefonului	Resetarea telefonului la setările implicite din fabrică.	Meniu > Setări telefon > Resetări

Mod ABC

Apăsați tastele etichetate cu literele dorite:

- o dată pentru prima literă
- de două ori pentru a doua literă
- ș.a.m.d.

De exemplu, apăsați de trei ori **2** pentru a introduce litera "C" și de două ori **5** pentru a introduce "K".

Mod numeric

Apăsați tastele corespunzătoare cifrelor pe care le doriți.

Mod Simbol

Apăsați tastele numerice corespunzătoare simbolurilor pe care le doriți. Pentru a afișa mai multe simboluri, aveți posibilitatea să apăsați **Sus** sau **Jos**.

Sfaturi pentru introducerea textului

- Nu mutați cursorul, apăsați tastele de navigare.
- Pentru a șterge literele una câte una, apăsați **C**. Pentru a șterge toate literele, țineți apăsat **C**.
- Pentru a introduce un spațiu între litere, apăsați **#**.
- Pentru a schimba între majuscule și minuscule în modurile T9 sau ABC, apăsați *****.
- Pentru a introduce semne de punctuație în modurile T9 sau ABC, apăsați **1**.

Caracteristică	Descriere	Selectare
Orar	Ținerea evidenței planificărilor zilnice sau lunare.	Meniu > Agendă > Calendar
Ora și data	Setarea manuală a datei și orei.	Meniu > Agendă > Ora și data
Calculator	Efectuarea funcțiilor aritmetice de bază.	Meniu > Agendă > Calculator
Listă de activități	Crearea unei liste de activități și asocierea unui termen limită pentru fiecare activitate.	Meniu > Agendă > Listă activități
Notă vocală	Înregistrarea de note vocale.	Meniu > Agendă > Notă vocală
Convertor valutar	Efectuarea de conversii valutare.	Meniu > Agendă > Schimb valutar
Utilizarea serviciului SIM	Utilizarea unei varietăți de servicii suplimentare oferite de furnizorul de servicii.	Meniu > SIM AT
Citire mesaj	Citirea mesajelor primite, trimise sau salvate.	Meniu > Mesaje > Primite, Trimise
Trimitere mesaj	Crearea unui mesaj text și trimiterea sa către alte telefoane mobile.	Meniu > Mesaje > Scrie nou

Măsurι importante de siguranță

Citiți aceste indicații, înainte de a utiliza telefonul mobil. În cazul în care nu vă conformați, ați putea fi într-o situație periculoasă sau ilegală.

Siguranța în trafic în orice situație

Nu utilizați un telefon pe care trebuie să-l țineți în mână în timp ce conduceți; parcați mai întâi vehiculul.

Oprirea telefonului la alimentarea mașinii cu combustibil

Nu utilizați telefonul la stația de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

Oprirea telefonului în avion

Telefoanele mobile pot produce interferențe. Utilizarea lor la bordul avionului este atât ilegală cât și periculoasă.

Oprirea telefonului în apropierea tuturor echipamentelor medicale

Spitalele și alte instituții de sănătate pot folosi echipamente sensibile la energia de radiofrecvență din exterior. Respectați reglementările sau regulamentele în vigoare.

Interferență

Toate telefoanele mobile pot fi supuse interferențelor, ceea ce le poate afecta performanțele.

Reglementări speciale

Urmați toate reglementările speciale în vigoare în orice zonă și închideți telefonul dacă utilizarea acestuia este interzisă.


Rezistență la apă

Telefonul nu este antiacvatic. Păstrați-l uscat.

Utilizare practică

Utilizați telefonul numai în poziția normală (ținut la ureche). Evitați contactul inutil cu antena, atunci când telefonul este pomit.

Apeluri de urgență

Tastați numărul de urgență corespunzător locului în care vă aflați, apoi apăsați . Nu terminați apelul, până când nu căpătați permisiunea de a o face.

Trimiterea unui mesaj

- În modul Repaus, apăsați tasta funcțională **Meniu**.
- Selectați **Mesaje** → **Scrie nou**.
- Introduceți textul mesajului.
- Apăsați tasta funcțională **Opțiuni** și adăugați elemente utilizând opțiunile următoare:
 - Adăugare modele**: preluați un model text.
 - Adăugare ag. tel.**: preluarea unei înregistrări din agenda telefonică.
- Apăsați tasta funcțională **Opțiuni** și selectați **Salvare și trimitere**, **Numai trimitere** sau **Numai salvare**.
- Dacă ați selectat **Salvare și trimitere** sau **Numai salvare**, selectați o locație din memorie.
- Introduceți un număr de destinație și apăsați tasta funcțională **OK**.

Caracteristică	Descriere	Selectare
Modele de mesaje	Prestabilirea de mesaje utilizate frecvent stocate ca modele.	Meniu > Mesaje > Modele
Opțiuni pentru mesagerie	Setarea opțiunilor pentru utilizarea caracteristicilor de mesagerie.	Meniu > Mesaje > Setări
Ștergerea mesajelor	Ștergerea mesajelor din fiecare cutie de mesaje.	Meniu > Mesaje > Ștergere toate
Verificarea stării memoriei	Verificarea stării memoriei pentru mesaje din fiecare tip de memorie.	Meniu > Mesaje > Stare memorie
Mesagerie vocală	Primirea și ascultarea mesajelor vocale stocate în rețea.	Meniu > Mesaje > Mesagerie vocală
Mesaj Info	Schimbarea setărilor pentru serviciu și accesarea mesajelor Info.	Meniu > Mesaje > Difuzare
Servicii rețea	Accesarea serviciilor de rețea oferite de furnizorul de servicii.	Meniu > Servicii rețea
Setări ecran	Schimbarea setărilor pentru ecran și pentru lumina de fundal.	Meniu > Setări ecran
Ton apel	Selectarea unui ton de apel pentru apelurile primite.	Meniu > Setări tonuri > Ton apel

Copiii mici și telefonul

Nu lăsați la îndemâna copiilor mici telefonul și componentele sale, inclusiv accesoriile acestuia.

Accesorii și baterii

Utilizați numai accesorii și baterii aprobate de Samsung. Utilizarea accesoriilor neautorizate poate duce la deteriorarea telefonului și poate fi periculoasă.

Utilizați numai baterii aprobate de Samsung și încărcați bateria numai cu încărcătoare aprobate de Samsung.

Service calificat

Numai personal de service calificat poate repara telefonul dvs.

ATENȚIE
Există risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu una de tip incorect. Dezafecțați bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile.

Informații SAR

Telefonul fără fir este un emițător și receptor radio. Acesta este proiectat și fabricat pentru a nu depăși limita de emisie pentru expunere la energia de radiofrecvență (RF) stabilită de Consiliul Uniunii Europene (EU). Aceste limite sunt o parte a unor instrucțiuni extinse și stabilesc nivelurile permise ale energiei RF pentru populație de tip mediu. Instrucțiunile sunt bazate pe standardele de siguranță care au fost dezvoltate de organizații științifice independente prin studii științifice periodice și prin evaluarea acestora.

Standardele includ o margine substanțială de siguranță destinată asigurării siguranței tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și de starea de sănătate.

Standardul de expunere pentru telefoane fără fir utilizează o unitate de măsură cunoscută ca Rata specifică de absorbție (Specific Absorption Rate - SAR). Limita SAR stabilită de Consiliul EU este de 2,0 W/kg. Ceam mai mare valoare SAR pentru acest model de telefon a fost de 0,977W/kg.

Referințe rapide despre caracteristici

Această secțiune oferă explicații pe scurt privind caracteristicile telefonului.

Caracteristică	Descriere	Selectare
Vizualizarea apelurilor recente	Vizualizarea și apelarea celor mai recente apeluri efectuate, primite sau pierdute.	Meniu > Listă apeluri > Apeluri pierdute, Apeluri primite, Apeluri efectuate
Ștergerea apelurilor recente	Ștergerea conținutului fiecăreia dintre cele trei liste de apeluri sau a tuturor numerelor o dată.	Meniu > Listă apeluri > Ștergere toate
Afișarea duratei apelului	Vizualizarea duratei și a numărului apelurilor recente pe care le-ați efectuat și le-ați primit. De asemenea, resetarea contorului de timp.	Meniu > Listă apeluri > Durată apel
Afișarea costului apelurilor	Vizualizați costul apelurilor.	Meniu > Listă apeluri > Cost apel
Căutarea unei înregistrări	Căutarea de numere în agenda telefonică.	Meniu > Agendă telefon > Căutare
Adăugarea unei înregistrări	Adăugarea unei înregistrări noi la agenda telefonică.	Meniu > Agendă telefon > Înregistr. nouă

Caracteristică	Descriere	Selectare
Volum ton sonerie	Reglarea volumului pentru tonul soneriei.	Meniu > Setări tonuri > Volum sonerie
Tip alertă	Setarea modului în care sunteți informat despre apelurile primite.	Meniu > Setări tonuri > Tip alertă
Ton tastatură	Selectarea sunetului care se va auzi când este apăsată o tastă.	Meniu > Setări tonuri > Ton tastatură
Volum tastatură	Reglarea volumului tastaturii.	Meniu > Setări tonuri > Volum tastatură
Ton mesaj	Schimbarea setările de sunet pentru alertă la primirea de mesaje SMS și Info.	Meniu > Setări tonuri > Ton mesaj
Tonuri suplimentare	Setarea de tonuri suplimentare pentru telefon.	Meniu > Setări tonuri > Tonuri suplimentare
Mesaj de întâmpinare	Introducerea mesajului de întâmpinare care să se afișeze la pomirea telefonului.	Meniu > Setări telefon > Mesaj de întâmpinare

Declarație de conformitate (R&TTE)

Nume MODEL: SGH-C120 (GSM 900/1800)

Fabricat la:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

Siguranță: EN 60950-1:2001

EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)

 : EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)

SAR : EN 50360:2001

 : EN 50361:2001

Rețea : EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)

Procedura de evaluare a conformității, la care se face referire în art. 10 și care este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Marcaj de identificare: 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.

Locul și data emiterii:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 08. 31



Yong-Sang Park/S.Manager

CE 0168